



- 1 Linke Softtaste: Zum Aufruf des Hauptmenüs
- 2 Rechte Softtaste: Öffnen des Telefonbuchs
- 3 Navigationsring (äußerer Rahmen): Zur Navigation in Menüs, Bewegen des Cursors bei Eingaben etc. ▲ ▼ ◀ ▶
- 4 Navigationstaste, Mitte: Im Ruhezustand Aufruf des Hauptmenüs, im Menü: Funktion OK.
- 5 Anruftaste: Zum Wählen und zur Gesprächsannahme; Zum Öffnen der Anrufliste.
- 6 Beenden-Taste: Zum Beenden eines Gesprächs; Zur Rückkehr in den Ruhezustand; Zum Ein-/Ausschalten des Telefons.

- 7 Zifferntaste 1: Langer Tastendruck im Ruhezustand: Anruf der Sprach-Mailbox (Rufnummer muss gespeichert sein)
- 8 *Taste: Im Ruhezustand zur Eingabe von ""/ "+" / "P"/"W"; Bei Texteingaben zur Eingabe von Sonderzeichen.
- 9 #Taste: Langer Tastendruck im Ruhezustand zur Umschaltung des Vibrationsmodus (ein/aus); Bei Eingaben zur Umschaltung des Eingabemodus.
- 10 Micro-USB-Buchse: Ladeanschluss
- 11 Mikrophon
- 12 Hörerlautsprecher: Für Telefonieren mit Handy am Ohr.
- 13 Kamera
- 14 Taschenlampe und Hilfslicht für Kamera
- 15 Lautsprecher
- 16 Akkufachdeckel

Einlegen der SIM-Karten, Speicherkarte und des Akkus

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Die SIM-Karten- und die Speicherkarten-Halterungen befinden sich oberhalb des Akkus.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie diese mit dem Daumen links unten auf der Rückseite des Telefongehäuses nach oben drücken. Falls der Akku eingesetzt ist, diesen bei den SIM-Karten-Halterungen anheben und herausnehmen.
2. Legen Sie die gewünschte oder auch beide SIM-Karten ein, indem Sie diese vorsichtig bis zum Anschlag in den entsprechenden Slot schieben (siehe Skizze). Der SIM2-Slot ist standardmäßig mit einer vorinstallierten Plastik SIM-Karte versehen, um versehentliches Einsetzen einer einzelnen SIM Karte im SIM2-Slot zu vermeiden. Entfernen Sie hierzu einfach die Plastik-SIM-Karte und setzen Sie Ihre SIM-Karte dort ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karten nach unten zeigen. Die Kontakte der SIM-Karten dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Möglichst die Kontakte nicht mit den Fingern berühren.



WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. **Kompatible Kartentypen:** microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Laden

⚠ VORSICHT
Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung blinkt das leere Symbol für den Akkuladezustand im Display oben rechts und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und mit der micro-USB-Buchse an der unteren Seite des Telefons. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 2 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation der Akkustandsanzeige.

Hinweis!
Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 - 4 Mal komplett aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach. Das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste am Telefon ca. 3 Sekunden gedrückt, um es ein-/ auszuschalten. Ist eine der beiden SIM-Karten gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display *PIN eingeben* für die jeweilige SIM Karte (SIM1 oder SIM2) angezeigt. Geben Sie erst den SIM-PIN-Code ein und drücken dann OK (≡ Softtaste oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (≡ Softtaste oben rechts auf der Tastatur).

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache ist Deutsch. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu *Einstellungen* und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie *TelefonEinstellungen* und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie *Sprache* und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste und drücken Sie **OK**. Verfügbar sind die Sprachen Englisch, Polnisch, Deutsch, Tschechisch, Türkisch und Russisch.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu *Einstellungen* und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie *TelefonEinstellungen* und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie *Uhrzeit und Datum* und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie *Uhrzeit/Datum einstellen* und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM) und drücken Sie dann am Navigationsring ▼.
6. Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) und drücken Sie dann **Speichern** (≡ Softtaste oben links auf der Tastatur).

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp:
Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.

Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Lautlos**, um den Anruf stumm zu schalten.

2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu *Telefonbuch* und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie *Neuen Kontakt hinzufügen* und drücken Sie **Optionen** > **OK**.
3. Wählen Sie aus ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon abspeichern wollen.
4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
5. Drücken Sie am Navigationsring ▼.
6. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahlnummer ein.
7. Drücken Sie am Navigationsring ▼.
8. Wählen Sie optional mit dem Navigationsring ◀ und ▶ einen anderen Klingelton für den Kontakt aus.
9. Drücken Sie dann **Optionen**, wählen Sie *Speichern* und drücken Sie **OK**.

Tipp:
Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.

Display-Statussymbole

- Signalstärke
- Akkuladezustand
- Neue Einträge in der Anrufliste (Verpasste Anrufe)
- Eine Weckzeit/Alarmzeit ist programmiert
- Bluetooth ist eingeschaltet
- Ein Headset ist angeschlossen
- USB-Verbindung
- SMS wird gesendet
- Rufton ein
- Rufton aus
- Nur Vibration
- Rufton und Vibration
- Ungelesene SMS
- Tastensperre eingeschaltet
- SD-Karte eingesetzt
- Roaming aktiv



swisstone SC 560
Schnellstartanleitung

Umweltschutz leicht gemacht

Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein: Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe (gekennzeichnet mit: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben.

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Sicherheitshinweise

⚠️ Warnung

Das Gerät und das Zubehör können kleine Teile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist. Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchslage. Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn

es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf, da sonst die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden können.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die anfällig für externe Funksignale sind.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden, müssen immer einen Abstand von 15,3 cm zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten, sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen, müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab und befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen

und Fahrzeugwerkstätten gibt. Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch für den Bereich unter Deck auf Schiffen, für Transport oder Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigkraftstoff betrieben werden (wie Propan oder Butan), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie z.B. Korn, Staub oder Metallstäube.

Schützen Sie Ihr Gehör

⚠️ WARNUNG

Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden. Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen. Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Notruf

Wichtig! Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung. Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfallen des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und als solches mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen; legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Inneren

Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grober Handhabung können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln. Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktionierte das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Gewährleistungs- und Service-Information

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf (für Akkus und Batterien gelten 6 Monate) einen Defekt aufweist, bitten wir Sie, unsere Hotline zu kontaktieren.

Unsere Service-Hotline:
01805 014 589
 Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr
 Fr. 08:00 - 15:30 Uhr
(0,14 € / min aus dem deutschen Festnetz; aus den deutschen Mobilfunknetzen maximal 0,42 €/Min gemäß vorheriger Ansage Ihres Anbieters)

Zulassung und Konformität

Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.ivsgmbh.de



Die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das swisstone SC560 misst 0,629 W/kg gemessen für 10 g Gewebe. Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Haben Sie bezüglich der Inbetriebnahme oder der Bedienung Fragen, finden Sie die relevanten Kontaktdaten auf der folgenden Webseite: www.ivsgmbh.de/de/support/

Internet: www.swisstone.de
 IVS GmbH
 Im Frauental 14 • 92224 Amberg
 © IVS GmbH 2015 • All rights reserved
 IVSQSGDE_SC 560 - V 1.0