

Weitere io-Funkwandsender



Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie (siehe auch Hinweis rechts)

Smoove RS100 IN io

Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von einem oder einer Gruppe von RS100 Rollladenantrieb(en). Spezieller Schalter für langsame, besonders leise Fahrgeschwindigkeit.

Betriebsspannung: 3 V

Batterietyp: CR2430

Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

Umgebung: trockene Wohnräume

Schutzzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,95 MHz

Maße: 50 x 50 x 10 mm

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- AUF-/AB-Taste zum Öffnen bzw. Schließen des Rollladens
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- Drahtlos / batteriebetrieben

Bitte beachten:

- Lieferung inkl. Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme
- Passender Adapterrahmen für andere Schalterprogramme separat erhältlich

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Smoove RS 100 IN io Pure Shine		1811318
Smoove RS 100 IN io Black Shine	1	1811319
Smoove RS 100 IN io Silver Shine		1811320



Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie (siehe auch Hinweis rechts)

Smoove Origin RS100 io

Funkwandsender mit Drucktasten zur Ansteuerung von einem oder einer Gruppe von RS100 Rollladenantrieb(en). Geschwindigkeitsregelung: Bei langem Tastendruck fährt der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit und besonders leise, bei kurzem Tastendruck mit Normalgeschwindigkeit.

Betriebsspannung: 3 V

Batterietyp: CR2032

Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

Umgebung: trockene Wohnräume

Schutzzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,95 MHz

Maße: 50 x 50 x 10 mm

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- AUF-/AB-Taste zum Öffnen bzw. Schließen des Rollladens
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- Drahtlos / batteriebetrieben

Bitte beachten:

- Art.-Nr. 1811717 wird geliefert inkl. Somfy Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen
- Art.-Nr. 1811720 wird geliefert inkl. Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen für andere Schalterprogramme separat erhältlich.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Smoove RS 100 io Pure Shine inkl. Smoove Rahmen Pure		1811717
Smoove RS 100 IN io Pure Shine inkl. 2 Befestigungsplatten	1	1811720