

- 13844173, 13844183, 13844163, 13844174, 13844184, 13844164, 13854173, 13854183, 13854163, 13854174, 13854184, 13854164, 13854173CA, 13854183CA, 13854163CA, 13854174CA, 13854184CA, 13854164CA, 13854178, 13854188, 13854168, 13854178CA, 13854188CA, 13854168CA, 13854179, 13854189, 13854169, 13854179CA, 13854189CA, 13854169CA, 13847173, 13847183, 13847163, 13847174, 13847184, 13847164, 13857173, 13857183, 13857163, 13857174, 13857184, 13857164, 13857173CA, 13857183CA, 13857163CA, 13857174CA, 13857184CA, 13857164CA, 13857178, 13857188, 13857168, 13857178CA, 13857188CA, 13857168CA, 13857179, 13857189, 13857169, 13857179CA, 13857189CA, 13857169CA, 13846173, 13846183, 13846163, 13846174, 13846184, 13846164, 13856173, 13856183, 13856163, 13856174, 13856184, 13856164, 13856173CA, 13856183CA, 13856163CA, 13856174CA, 13856184CA, 13856164CA, 13856178, 13856188, 13856168, 13856178CA, 13856188CA, 13856168CA, 13856179, 13856189, 13856169, 13856179CA, 13856189CA, 13856169CA
- Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein.



Kompatibel zu

Erfragen Sie die aktuelle Kompatibilität direkt beim Hersteller.





Vor der ersten Inbetriebnahme

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Produkt und Zubehör auf Beschädigungen. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht.

Bedienung

Inbetriebnahme

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
1 	Entnehmen Sie die LED-Leuchte aus der Verpackung und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.	Prüfen Sie die Unversehrtheit der Ware und die Funktion der Ware vor der Montage.
2	Erstellen Sie die Befestigungslöcher für Baldachin (Standard oder Zentral) und Deckenhalter an der vorgesehenen Stelle. Die Abstände entnehmen Sie der Leuchte oder der Abb.:3	Bei Verwendung des Zentralbaldachins werden die Deckenhalter in den Baldachin eingebaut. Wählen Sie hierfür, je nach Material der Decke ein geeignetes Werkzeug.
3	Montieren Sie den Zentralbaldachin (B3) oder Deckenhalter und Standardbaldachin (B2), befestigen Sie die Ringleuchte an den Drahtseilen.	Siehe Abb.: 2 Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial z.B. Dübel und Schrauben. Achtung!!! Legen Sie die endgültige Seillänge fest oder befestigen Sie das überschüssige Drahtseil aufgewickelt am Leuchtengehäuse. Überschüssiges Drahtseil niemals im Leuchtengehäuse aufbewahren.
4	Führen Sie die Zuleitung an dem entsprechenden Drahtseil nach oben in den Baldachin.	Verwenden Sie die Zugentlastung im Baldachin. Kürzen Sie die Zuleitung bei Bedarf ein.
5 	Verbinden Sie im spannungsfreien Zustand die LED-Ringleuchte mit der Netzanschlussleitung. braun = L blau = N grün/gelb = PE rot = DA+ schwarz = DA-	Achten Sie auf eine ausreichend feste Verbindung. siehe Abb.: 4
	Nach den ersten 5 Schritten schalten Sie die Sicherung wieder ein.	Prüfen Sie die einwandfreie Funktion der Installation.

Betrieb

Das Produkt kann über die Eingangsspannung des Konstant-Stromnetzteils Ein- und Aus geschaltet werden. Bei der DALI- oder Casambi-DALI-Variante kann die Leuchte gesteuert, geschaltet und gedimmt werden.

Inbetriebnahme Casambi-Leuchte

1. Laden Sie die Casambi-App auf Ihr Smartphone oder Tablet.
2. Schalten Sie alle Casambi betriebenen Leuchten ein.
3. Öffnen Sie die App.
4. Die App findet automatisch alle eingeschalteten Casambi Leuchten.
5. Tippen Sie auf "Alle Leuchten hinzufügen zu Mein Netzwerk"

Reinigung und Wartung

Solange das Produkt ordnungsgemäß funktioniert ist es beinahe wartungsfrei. Das Produkt und Kabel regelmäßig durch Sichtprüfung auf Beschädigungen überprüfen.

Produkt reinigen

Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise. Das Reinigen des Produktes ist nur im ausgeschalteten oder spannungsfreiem Zustand mit einem trockenen, weichen Tuch erlaubt. Verwenden Sie kein Wasser, keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Lagerung und Transport

Das Produkt muss trocken gelagert und transportiert werden. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht. Warten Sie bis evtl. vorhandenes Kondensat verfliegen ist.

Störungen und Hilfe

Wenn etwas nicht funktioniert...



Gefahr! Gefahr für Leib und Leben! Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Produkt nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an die Firma Brumberg wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Produkt funktioniert nicht	Keine Netzspannung?	Sicherung prüfen

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an Brumberg. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.



Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

- das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (flackerndes Licht, austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen)

Entsorgung Produkt entsorgen

Produkte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen.

Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass unter Umständen belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können. Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

