	El aparato cuenta con una protección de aislamiento doble y cumple con los requisitos de la clase de protección 2
	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

3. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1 Boquilla profesional giratoria y desmontable
2 Abertura de salida de aire
3 Rejilla protectora extraíble
4 Botón de encendido/apagado
5 Botón de aire frío (azul)
6 Botón de aire templado (rojo)
7 Indicador LED
8 Mango
9 Anilla para colgar
10 Protector contra dobleces
11 Cable de alimentación

4. APLICACIÓN

1. Lave el cabello del modo habitual y séquelo con una toalla. Los aerosoles para el pelo contienen sustancias inflamables, por lo que no deben utilizarse aerosoles durante el uso.
2. Colóquese sobre una superficie seca y no conductora de electricidad y asegúrese de que las manos estén secas.
3. Para encender el secador de pelo, pulse la tecla de encendido y apagado **4**. El secador de pelo funciona ahora en el nivel medio de aire templado y dos LED rojos se encienden en el indicador LED **7**.
4. Ajuste la posición deseada con la tecla de aire templado **6** o la tecla de aire frío **5**. El indicador LED iluminado **7** muestra el nivel ajustado actualmente.

Un LED rojo	=	flujo de aire débil, aire templado
Dos LED rojos	=	flujo de aire fuerte, aire muy templado
Tres LED rojos	=	flujo de aire muy fuerte, aire caliente

Un LED azul	=	flujo de aire débil, aire frío
Dos LED azules	=	flujo de aire fuerte, aire frío
Tres LED azules	=	flujo de aire muy fuerte, aire frío

5. Seque y/o modele su cabello según sus deseos.

6. Desconecte el secador de pelo después de cada uso/interrupción. Para volver a apagar el secador de pelo, pulse la tecla de encendido y apagado [4]. Los LED del secador de pelo se apagan.
7. Saque el enchufe de la toma de corriente.
8. Deje que el secador se enfríe completamente sobre una superficie ignífuga.

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
2. Retire y limpie la rejilla protectora como se muestra en la figura [A]. Para garantizar una larga vida útil, limpie la rejilla protectora periódicamente.

6. ELIMINACIÓN

Para proteger el medio ambiente, el aparato no se debe desechar al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Lo puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Respete las normas locales referentes a la eliminación de residuos. Deséchelo según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.
Puede obtener información sobre los puntos de recogida de electrodomésticos viejos dirigiéndose p. ej. a su administración local o municipal, a las empresas locales de eliminación de residuos o a su distribuidor.

7. DATOS TÉCNICOS

Peso: aprox. 560 g	Clase de protección: II
Tensión de alimentación: 220-240 V~, 50-60 Hz	Condiciones ambientales: Autorizado solo para uso en interiores
Consumo de energía: 1600-2000 W	Rango de temperatura admisible: -10 a +40 °C

Salvo modificaciones técnicas.

El marcado CE se ha aplicado de conformidad con las siguientes directivas europeas:
EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/UE

Encontrará la declaración de conformidad CE de este producto en la siguiente dirección:

https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

ITALIANO

Prima di leggere le istruzioni per l'uso aprire la pagina 3.

Leggere le presenti istruzioni per l'uso con attenzione. Attenersi alle avvertenze e alle indicazioni di sicurezza. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro. Rendere accessibili le istruzioni per l'uso ad altri utenti. In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche le istruzioni per l'uso.

FORNITURA

1x asciugacapelli compatto
1x bocchetta professionale
1x custodia
1x le presenti istruzioni per l'uso

INDICE

1. IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA..... 25
2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI..... 26
3. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO..... 27
4. UTILIZZO..... 27
5. PULIZIA E CURA..... 28
6. SMALTIMENTO 28
7. DATI TECNICI 28

1. ⚠ IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato concepito e come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali o non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Pericolo di soffocamento! Tenere i bambini lontani dai materiali d'imballaggio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, piatti doccia o altri recipienti che contengono acqua.
- Pericolo di scossa elettrica! Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi! In caso di caduta dell'apparecchio nell'acqua, non mettere le mani nell'acqua! Per prima cosa, spegnere il fusibile della scatola portafusibili e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Se l'asciugacapelli viene utilizzato in bagno, staccare la spina dopo l'uso in quanto la vicinanza all'acqua costituisce un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

- Come ulteriore protezione si consiglia di installare un dispositivo di protezione contro le correnti di guasto (FI/RCD) con una corrente applicata di misurazione non superiore a 30 mA nel circuito di corrente del bagno. Rivolgersi al proprio installatore.
- Questo apparecchio non è concepito per l'uso commerciale.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiato, richiedere la sostituzione al produttore, all'Assistenza clienti o a un tecnico ugualmente qualificato per evitare qualsiasi rischio. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Non tirare, torcere e piegare il cavo di alimentazione 11! Non avvolgere il cavo di alimentazione 11 intorno all'asciugacapelli!
- Pericolo d'incendio! Assicurarsi che l'apertura di uscita dell'aria 2 e la griglia di protezione rimovibile 3 non siano coperte.

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

	L'apparecchio non deve essere utilizzato nelle vicinanze dell'acqua né immerso (ad esempio nel lavandino, nella doccia o nella vasca). Pericolo di scossa elettrica!
	Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute.
	Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente
	Leggere le istruzioni per l'uso
CE	Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.

	L'apparecchio è dotato di doppio isolamento di protezione corrispondente alla classe di isolamento 2.
	I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.
	Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

3. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1 Bocchetta professionale rimovibile e ruotabile
2 Apertura di uscita dell'aria
3 Griglia di protezione rimovibile
4 Pulsante ON/OFF
5 Pulsante aria fredda (blu)
6 Pulsante aria calda (rosso)
7 LED
8 Impugnatura
9 Occhiello per aggancio
10 Protezione anti-attorcigliamento
11 Cavo di alimentazione

4. UTILIZZO

1. Lavare i capelli come di consueto e quindi asciugarli con un asciugamano. Gli spray per capelli contengono sostanze infiammabili, pertanto non utilizzare spray per capelli durante l'uso dell'apparecchio.
2. Posizionarsi su un piano asciutto e non conduttivo e assicurarsi che le mani siano asciutte.
3. Per accendere l'asciugacapelli, premere il pulsante ON/OFF 4. L'asciugacapelli funziona ora al livello medio dell'aria calda e sull'indicatore LED si accendono due LED rossi 7.
4. Impostare il livello desiderato con il pulsante dell'aria calda 6 o dell'aria fredda 5. L'indicatore LED acceso 7 indica il livello attualmente impostato.

Un LED rosso	=	Flusso dell'aria debole, aria tiepida
Due LED rossi	=	Flusso dell'aria forte, aria calda
Tre LED rossi	=	Flusso dell'aria molto potente, aria molto calda

Un LED blu	=	Flusso dell'aria debole, aria fredda
Due LED blu	=	Flusso dell'aria potente, aria fredda
Tre LED blu	=	Flusso d'aria molto potente, aria fredda

5. È possibile asciugare i capelli o fare la piega in base alle proprie esigenze.

6. Spegnere l'asciugacapelli dopo ogni utilizzo / interruzione. Per spegnere l'asciugacapelli, premere il pulsante ON/OFF [4]. I LED sull'asciugacapelli si spengono.
7. Estrarre la spina dalla presa.
8. Lasciare raffreddare completamente l'asciugacapelli su una superficie ignifuga.

5. PULIZIA E CURA

1. Scollegare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio.
2. Rimuovere e pulire la griglia di protezione [A] come mostrato in figura. Per garantire una lunga durata, pulire periodicamente la griglia di protezione.

6. SMALTIMENTO

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta. Attenersi alle norme locali vigenti per lo smaltimento dei materiali. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
In caso di dubbi, rivolgersi agli enti comunali responsabili in materia di smaltimento.
Informazioni sui punti di raccolta per apparecchi usati vengono fornite ad es. dai comuni, dalle società di smaltimento locali e dai rivenditori.

7. DATI TECNICI

Peso: circa 560 g	Classe di protezione: II
Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz	Condizioni ambientali: Adatto solo per l'utilizzo in ambienti chiusi
Potenza assorbita: 1600-2000 W	Campo di temperatura ammissibile: da -10 a +40 °C

Salvo modifiche tecniche.

Il marchio CE è stato apposto in conformità alle seguenti direttive europee:
EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/UE

La dichiarazione di conformità relativa al presente prodotto è disponibile all'indirizzo:
https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

TÜRKÇE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce 3. sayfayı açın.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Uyarılara ve güvenlik yönergelerine uyun. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın. Diğer kullanıcıların da kullanım kılavuzuna erişebilmesini sağlayın. Cihazı başkalarına verirken kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

TESLİMAT KAPSAMI

1 x kompakt saç kurutma makinesi
1 x profesyonel başlık
1 x saklama çantası
1 x bu kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1. ÖNEMLI GÜVENLIK UYARILARI 30
2. İŞARETLERIN AÇIKLAMASI..... 31
3. CIHAZ AÇIKLAMASI..... 32
4. KULLANIM..... 32
5. TEMIZLIK VE BAKIM 33
6. BERTARAF ETME..... 33
7. TEKNIK VERILER..... 33

1. ⚠ ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Cihazı sadece geliştirilme amacına uygun olarak ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu cihazlar, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Boğulma tehlikesi! Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazı küvetlerin, duş teknelerinin veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Cihazı asla suyun veya diğer sıvıların içine sokmayın! Cihaz suya düşerse suya elinizi sokmayın! Önce sigorta kutusundaki sigortayı kapatın ve sonra fişi prizden çekin.
- Saç kurutma makinesi banyoda kullanıldıktan sonra fişi prizden çekilmelidir. Çünkü saç kurutma makinesi kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike oluşturmaktadır.
- Ek koruma önlemi olarak, banyonun elektrik tesisatına hassasiyeti azami 30 mA olan bir kaçak akım rölesi (FI/RCD) takılması tavsiye edilir. Bununla ilgili olarak tesisatçınıza danışın.

- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumları önlemek için üretici veya üreticinin müşteri hizmetleri ya da benzeri bir yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir. Hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Elektrik kablosunu [11] çekmeyin, kıvırmayın ve bükmeyin! Elektrik kablosunu [11] saç kurutma makinesinin etrafına sarmayın!
- Yangın tehlikesi! Hava çıkış deliğinin [2] ve çıkarılabilir koruyucu ızgaranın [3] üzerinin örtülmemesine dikkat edin.

2. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	Cihaz su yakınında ya da su içinde (örneğin lavaboda, duşta, küvette) kullanılmamalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi!
	Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı.
	Ambalaj çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir
	Kullanım kılavuzunu okuyun
	Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gereklerini yerine getirmektedir.
	Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sınıfı 2 kapsamındadır
	Ürünlerin, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara uygun olduğu belgelenmiştir
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir

3. CİHAZ AÇIKLAMASI

1 Çıkarılabilir, döndürülebilir profesyonel başlık
2 Hava çıkış deliği
3 Çıkarılabilir koruyucu ızgara
4 Açma/kapatma tuşu
5 Soğuk hava tuşu (mavi)
6 Sıcak hava tuşu (kırmızı)
7 LED gösterge
8 Sap
9 Askı halkası
10 Bükülme önleyici
11 Elektrik kablosu

4. KULLANIM

1. Saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın ve ardından havluyla kurulayın. Saç spreyleri yanıcı maddeler içerir, bu nedenle uygulama esnasında saç spreyi kullanmayın.
2. Elektrik akımını iletmeyen kuru bir zemin üzerinde durun ve ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
3. Saç kurutma makinesini açmak için açma/kapatma tuşuna 4 basın. Saç kurutma makinesi orta sıcak hava kademesinde çalışır ve LED göstergedeki 7 iki kırmızı LED yanar.
4. Sıcak hava tuşu 6 veya soğuk hava tuşu 5 ile istediğiniz kademeyi ayarlayın. Yanan LED gösterge 7 ayarlanmış olan kademeyi gösterir.

Bir kırmızı LED	=	zayıf hava akımı, sıcak hava
İki kırmızı LED	=	kuvvetli hava akımı, daha sıcak hava
Üç kırmızı LED	=	çok kuvvetli hava akımı, çok sıcak hava

Bir mavi LED	=	zayıf hava akımı, soğuk hava
İki mavi LED	=	kuvvetli hava akımı, soğuk hava
Üç mavi LED	=	çok kuvvetli hava akımı, soğuk hava

5. Saçlarınızı dilediğiniz gibi kurutun ve/veya şekillendirin.
6. Saç kurutma makinesini her kullanım sonrası ya da ara verdiğinizde kapatın. Saç kurutma makinesini kapatmak için açma/kapatma tuşuna 4 basın. Saç kurutma makinesindeki LED'ler söner.
7. Fişi prizden çekin.
8. Saç kurutma makinesini ısıya dayanıklı bir altlık üzerinde tamamen soğumaya bırakın.

5. TEMİZLİK VE BAKIM

1. Fişi prizden çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
2. Koruyucu ızgarayı şekilde **A** gösterildiği gibi çıkarın ve temizleyin. Cihazın ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için koruyucu ızgarayı düzenli aralıklarla temizleyin.

6. BERTARAF ETME

Kullanım ömrü sona eren cihazlar, çevrenin korunması için evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilebilir. Malzemelerin bertaraf edilmesi sırasında yerel yönetmeliklere uyun. Cihazı, elektrikli ve elektronik hurda cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin.

Bertaraf etme ile ilgili diğer sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.

Hurda cihazlarınızı geri verebileceğiniz yerleri örneğin belediyeden, valilikten, yerel çöp toplama şirketlerinden ya da satıcınızdan öğrenebilirsiniz.

7. TEKNİK VERİLER

Ağırlık: yakl. 560 g	Koruma sınıfı: II
Gerilim beslemesi: 220-240 V~, 50-60 Hz	Ortam koşulları: Sadece kapalı alanlarda kullanılmasına izin verilir
Güç tüketimi: 1600-2000 W	İzin verilen sıcaklık aralığı: -10 ila +40°C

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

CE işareti, aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olarak verilmiştir:
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

Bu ürünle ilgili uygunluk beyanını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

РУССКИЙ

Перед чтением инструкции по применению разложите страницу 3.

Внимательно прочтите эту инструкцию по применению. Обращайте внимание на предупреждения и соблюдайте указания по технике безопасности. Сохраните инструкцию по применению для последующего использования. Обеспечьте другим пользователям доступ к инструкции по применению. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1x компактный фен
1x профессиональная насадка
1x сумка для хранения
1x инструкция по применению

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 35
2. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ 37
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 37
4. ПРИМЕНЕНИЕ 38
5. ОЧИСТКА И УХОД 38
6. УТИЛИЗАЦИЯ 39
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 39

1. ⚠ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только в тех целях, для которых он был разработан, и только тем способом, который описан в данной инструкции по применению.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и (или) опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинформированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Опасность задохнуться! Не давайте упаковочный материал детям.
- Не допускается выполнение очистки и технического обслуживания прибора детьми, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром.
- Не используйте прибор вблизи ванн, душевых поддонов или других емкостей с водой.
- Опасность поражения электрическим током! Категорически запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости! Если прибор упал в воду, не прикасайтесь к воде! Сначала выключите предохранитель в блоке предохранителей, затем извлеките сетевой штекер из розетки.

- Если фен используется в ванной комнате, после применения штекер следует извлечь из розетки, поскольку близость к воде представляет опасность, даже если фен выключен.
- В качестве дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи ванной комнаты устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током (УЗО-Д), с расчетным током расцепления не более 30 мА. Обратитесь за консультацией к монтажной организации.
- Данный прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, то во избежание опасности он подлежит замене производителем, сервисной службой или другим компетентным специалистом. Не используйте прибор, если он поврежден или неисправен.
- Категорически запрещается тянуть за сетевой кабель [11], перекручивать и перегибать его! Не обматывайте сетевой кабель [11] вокруг фена!
- Опасность пожара! Следите за тем, чтобы отверстие для выхода воздуха [2] и съемная защитная решетка [3] не были закрыты.

2. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

	Прибор не должен использоваться рядом с водой или в воде (например, в раковине, душе, ванне) — опасность удара током!
	Предупреждение об опасности травмирования или нанесения вреда здоровью.
	Утилизация упаковки должна производиться в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.
	Прочтите инструкцию по применению.
	Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Прибор имеет двойную защитную изоляцию и тем самым соответствует классу защиты 2.
	Продукция гарантированно соответствует требованиям нормативно-технической документации ЕАЭС.
	Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 Съемная вращающаяся профессиональная насадка

2 Отверстие для выхода воздуха

3 Съемная защитная решетка

4 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

5 Кнопка «Холодный воздух» (синяя)

6 Кнопка «Горячий воздух» (красная)

7 Светодиодный индикатор

8 Ручка

9 Петля для подвешивания

10 Защита от перегиба

11 Сетевой кабель

4. ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вымойте волосы, как обычно, а затем насухо вытрите их полотенцем. Спреи для волос содержат воспламеняющиеся вещества, поэтому не используйте их во время применения фена.
2. Станьте на сухую поверхность, не проводящую ток, и убедитесь, что у вас сухие руки.
3. Для включения фена нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. [4]. Теперь фен работает на среднем уровне интенсивности с подачей теплого воздуха, на светодиодном дисплее [7] загораются два красных светодиода.
4. Выберите нужный уровень с помощью кнопки «Горячий воздух» [6] или «Холодный воздух» [5]. Горящий светодиодный индикатор [7] показывает выбранный в данный момент уровень.

Один красный светодиод	=	слабый поток воздуха, теплый воздух
Два красных светодиода	=	сильный поток воздуха, очень теплый воздух
Три красных светодиода	=	очень сильный поток воздуха, горячий воздух

Один синий светодиод	=	слабый поток воздуха, холодный воздух
Два синих светодиода	=	сильный поток воздуха, холодный воздух
Три синих светодиода	=	очень сильный поток воздуха, холодный воздух

5. Высушите волосы и (или) придайте им желаемую форму.
6. Выключайте фен после каждого применения или при прерывании сушки. Для выключения фена нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. [4]. Светодиоды фена погаснут.
7. Извлеките сетевой штекер из розетки.
8. Дайте фену полностью остыть на пожаробезопасной поверхности.

5. ОЧИСТКА И УХОД

1. Извлеките сетевой штекер и дайте прибору остыть.
2. Снимите и очистите защитную решетку, как показано на рисунке [A]. Чтобы прибор служил Вам долго, регулярно очищайте защитную решетку.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора. Утилизация производится через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

При возникновении вопросов обращайтесь в коммунальную организацию, занимающуюся утилизацией.

Информацию о приеме отслуживших приборов можно получить в местной администрации, организации по вывозу мусора или у продавца.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса: прибл. 560 г	Класс защиты: II
Питающее напряжение: 220–240 В~, 50–60 Гц	Условия использования: только в помещениях
Потребляемая мощность: 1600–2000 Вт	Допустимый диапазон температур: от –10 до +40 °C

Возможны технические изменения.

Маркировка CE наносится в соответствии со следующими европейскими директивами.

Директива об электромагнитной совместимости EMC/2014/30/EC

Директива о низковольтном оборудовании LVD/2014/35/EC

С декларацией о соответствии стандартам для данного прибора можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке:

https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

POLSKI

Przed przeczytaniem instrukcji obsługi otworzyć stronę 3.

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa. Zachować instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Odostępniać instrukcję obsługi innym użytkownikom. Przekazując urządzenie, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x kompaktowa suszarka do włosów
1 x dysza profesjonaln
1 x etui
1 x instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

1. WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 41
2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI 42
3. OPIS URZĄDZENIA 43
4. ZASTOSOWANIE 43
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 44
6. UTYLIZACJA 44
7. DANE TECHNICZNE 44

1. ⚠ WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest zaprojektowane i w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i tylko, jeśli są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Niebezpieczeństwo uduszenia! Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia, chyba że znajdują się pod opieką osoby dorosłej.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, brodzików ani innych naczyń z wodą.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach! Nie wkładać rąk do wody, do której wpadło urządzenie! Najpierw wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Korzystając z suszarki w łazience, wyjąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu użytkowania, ponieważ bliskość wody

stanowi zagrożenie również wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.

- Jako zabezpieczenie dodatkowe zaleca się zainstalowanie w obwodzie łazienki bezpiecznika ochronnego różnicowo-prądowego (FI/)RCD z obliczeniowym prądem wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA. Skontaktować się ze swoim instalatorem w celu uzyskania porady.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w środowiskach komercyjnych.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego kabla zasilającego należy zlecić producentowi urządzenia, pracownikowi działu obsługi klienta lub odpowiednio wykwalifikowanemu fachowcowi. Nie korzystać z urządzenia, które jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Nie ciągnąć, nie skręcać ani nie zaginać kabla zasilającego 11! Nie owijać kabla zasilającego 11 wokół suszarki!
- Zagrożenie pożarowe! Upewnić się, że otwór wylotowy powietrza 2 i zdejmowana kratka ochronna 3 nie są zakryte.

2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

	Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani w wodzie (np. umywalka, prysznic, wanna) ze względu na ryzyko porażenia prądem!
	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub odniesienia obrażeń ciała.
	Zutylizować opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska
	Przeczytać instrukcję obsługi.

CE	Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
⧈	Urządzenie ma podwójną izolację ochronną i odpowiada klasie ochronności 2
EAC	Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. OPIS URZĄDZENIA

1 Zdejmowana obrotowa dysza profesjonalna
2 Otwór wylotowy powietrza
3 Zdejmowana kratka ochronna
4 Przycisk WŁ./WYŁ.
5 Przycisk zimnego nadmuchu (niebieski)
6 Przycisk ciepłego nadmuchu (czerwony)
7 Wskaźnik LED
8 Uchwyt
9 Uszko do zawieszania
10 Zabezpieczenie przed zagięciem
11 Kabel sieciowy

4. ZASTOSOWANIE

1. Umyć włosy jak zwykle, a następnie osuszyć ręcznikiem. Lakiery do włosów zawierają substancje łatwopalne, dlatego nie należy ich stosować podczas używania suszarki.
2. Stanąć na suchej, nieprzewodzącej elektrycznie powierzchni i upewnić się, że ma się suche ręce.
3. Aby włączyć suszarkę, **4** nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. Suszarka działa teraz ze średnim poziomem temperatury, a na wyświetlaczu LED **7** świecą się dwie czerwone diody.
4. Ustawić odpowiedni poziom za pomocą przycisku ciepłego nadmuchu **6** lub przycisku zimnego nadmuchu **5**. Świecący wskaźnik LED **7** wskazuje aktualnie wybrany poziom.

Jedna czerwona dioda LED	=	słaby nadmuch, ciepłe powietrze
Dwie czerwone diody LED	=	silny nadmuch, bardzo ciepłe powietrze
Trzy czerwone diody LED	=	bardzo silny nadmuch, gorące powietrze

Jedna niebieska dioda LED	=	słaby nadmuch, zimne powietrze
Dwie niebieskie diody LED	=	silny nadmuch, zimne powietrze
Trzy niebieskie diody LED	=	bardzo silny nadmuch, zimne powietrze

5. Można suszyć i/lub modelować włosy odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

6. Po każdym użyciu lub przerwaniu użycia wyłączyć suszarkę. Aby ponownie wyłączyć suszarkę, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. [4]. Diody LED suszarki do włosów zgasną.
7. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
8. Pozostawić suszarkę do całkowitego ostygnięcia na ognioodpornym podłożu.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyciągnąć wtyczkę i zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Zdemontować i wyczyścić kratkę ochronną zgodnie z ilustracją [A]. Regularnie czyścić kratkę ochronną, aby zapewnić długi okres użytkowania urządzenia.

6. UTYLIZACJA

W związku z wymogami ochrony środowiska wyłączonego z eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy je oddać do utylizacji w odpowiednim punkcie zbiórki. Podczas utylizacji przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów. Zutylizować urządzenie zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Wszelkie pytania kierować do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za utylizację odpadów. Informacje na temat punktów odbioru zużytych urządzeń można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy lub miasta, zakładach oczyszczania lub u przedstawiciela handlowego.

7. DANE TECHNICZNE

Waga: ok. 560 g	Klasa ochronności: II
Napięcie zasilania: 220–240 V~, 50–60 Hz	Warunki otoczenia: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
Pobór mocy: 1600–2000 W	Dopuszczalny zakres temperatur: od -10°C do +40°C

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Oznakowanie CE zostało umieszczone zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:
EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/UE

Deklarację zgodności CE dla niniejszego produktu można znaleźć na stronie:

https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

593.92_HC35_2020-10-10_01_IM1_BEU