



Somfy animeo IB+ Building Controller

Benutzerschnittstellen für IB+ Building Controller

Betriebssoftware + Schnittstelle



Schnittstelle zwischen Building Controller und PC inkl. Konfiguration und Anwendersoftware.

Artikel-Nr.

USB / RS485-Schnittstelle

9 016 356

Produktvorteile

- Benutzerfreundliche Bildschirmanzeige: groß, hohe und gute Auflösung, mehrfarbig
- Intuitiv konzipiert, verständlich und bedienerfreundlich
- Die Betriebssoftware kann unabhängig von der Installationsart des Building Controller verwendet werden

Weitere Merkmale

- Für Computer mit folgenden Mindestanforderungen:
Intel Pentium II, 500 MHz, Windows XP-WIN10, 128 MB Speicher und 40 MB freier Festplattenspeicher



*Weiteres Zubehör
und Sensoren
finden Sie im
Kapitel „Sensorik“
ab Seite 384*