

Starterset LWL

Das Starterset-LWL von METZ CONNECT enthält die **wichtigsten Werkzeuge** für die Vorbereitung von Glasfasern und LWL-Kabel. Alle Werkzeuge sind kompakt in einer **Werkzeugtasche** untergebracht. Zusätzlich erhalten Sie eine **Montageunterlage** sowie eines der vier aufgeführten **Stecker-Sets**. Damit sind Sie gut gerüstet für Spleißarbeiten oder Steckerkonfektion im Feld.



Art.-Nr. 150800200-E2

Steckerbausatz

OpDAT FAST HYBRID
STECKERBAUSATZ SC APC OS2



Art.-Nr. 1509QAEA002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide

OpDAT FAST HYBRID
STECKERBAUSATZ SC UPC OS2



1509QAE0002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide

OpDAT FAST HYBRID
STECKERBAUSATZ LC APC OS2



1509QAJA002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide

OpDAT FAST HYBRID
STECKERBAUSATZ LC UPC OS2



1509QAJ0002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide