















## Ihr Produkt im Überblick

### Lieferumfang

- Einbaustrahler: 0065.63 oder 0065.08 oder 0065.64 oder 0065.25 oder 0065.07 oder 0065.02 oder 0065.17
- Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein.



### Kompatibel zu

Das Produkt ist kompatibel zu den Brumberg Elektronischen Transformatoren für Halogenleuchten mit entsprechender Ausgangsspannung. Das Produkt kann mit den entsprechenden Brumberg Elektronischen Transformatoren betrieben und gedimmt werden. Bitte erfragen Sie die Kompatibilität beim Hersteller.








### Vor der ersten Inbetriebnahme

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Produkt und Zubehör auf Beschädigungen. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht.

## Bedienung

### Inbetriebnahme

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
1 	Entnehmen Sie die Einbauleuchte aus der Verpackung und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.	Prüfen Sie die Unversehrtheit der Ware / Funktion der Ware vor der Montage. Achtung, die Einbauleuchte darf nur an ein primär abgeschaltetes Netzteil angeschlossen werden.
2	Erstellen Sie einen Deckenausschnitt an der vorgesehenen Stelle. Die Größe des Ausschnittes entnehmen Sie gemäß den technischen Daten.	Wählen Sie hierfür, je nach Material der Decke ein geeignetes Werkzeug.  Es muss ein umlaufender Freiraum zu allen Seiten gewährleistet sein! (siehe Abb. 1)

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
3 	Installieren Sie ggf. das Netzteil, gemäß Anleitung.	Zwischen Netzteil und Leuchte, muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden.
4 	Verbinden Sie im spannungsfreien Zustand das passende Netzteil mit der Netzanschlussleitung.	Hier ist auf einen festen Sitz der gesamten Schraub- und Steckverbindungen zu achten. Beachten Sie die Montage-Hinweise des jeweiligen Netzteils.
5 	Verbinden Sie im spannungsfreien Zustand das Produkt mit dem passenden Netzteil auf der Sekundärseite.  Verbinden Sie ggf. weitere Leuchten in Reihen- oder Parallelschaltung mit dieser Leuchte, je nach verwendetem Leuchtmittel.	Achten Sie auf einen festen Sitz der gesamten Schraub- und Steckverbindungen. Achten Sie auf die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung. Die Summe der Leistungen der Leuchten, darf die maximale Leistung des verwendeten Netzteils nicht überschreiten. Schalter, Relais oder andere Abschaltvorrichtungen müssen im Primärkreis des Netzgerätes installiert sein. Schalten Sie nicht auf der Sekundärseiten!
6 	Spannen Sie die Federn der Einbauleuchte und führen Sie die Leuchte in den Deckenausschnitt ein.	Die Haltefedern müssen nach der Installation in horizontaler Position liegen. Nicht vertikal! (s. Abb. 2)
	Nach der Installation nach den ersten 6 Schritten schalten Sie die Spannungsversorgung der Anlage wieder ein.	Prüfen Sie die einwandfreie Funktion der Installation.

## Betrieb

Das Produkt kann über die Eingangsspannung des Spannungsnetzteils Ein- und Ausgeschaltet werden. Bei Verwendung eines geeigneten dimmbaren Netzteils kann das Produkt gedimmt werden.

## Lampenwechsel



Stromschlaggefahr! Vor dem Lampenwechsel immer Spannung abschalten.

**Modelle mit Sprengring:** Sprengring zusammendrücken und abnehmen. Neue Lampe einstecken. Sprengring wieder einsetzen. Der Sprengring sitzt richtig, wenn er die Lampe in der höchstmöglichen Position fixiert und die Enden des Sprengrings nach unten zeigen.

**Modelle mit abziehbarer Blende:** Blende abziehen. Neue Lampe einstecken. Blende wieder aufstecken.

**Modelle mit Bajonettverschluss:** Bajonettverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Neue Lampe einstecken. Bajonettverschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

**Modelle mit Klipp-Verschluss:** Klipp-Verschluss mit Daumen und Zeigefinger greifen und aus der Halterung herausziehen. Neue Lampe einstecken. Klipp-Verschluss an der Halterung festdrücken, bis er hörbar einrastet.

## Lichtpunkte:

1. Lampe aus Sockel herausziehen.
2. Neue Lampe einstecken.

## Reinigung und Wartung

Solange das Produkt ordnungsgemäß funktioniert ist es beinahe wartungsfrei. Das Produkt und Kabel regelmäßig durch Sichtprüfung auf Beschädigungen überprüfen.

## Produkt reinigen

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Das Reinigen des Produktes ist nur im ausgeschalteten, oder spannungsfreiem Zustand mit einem trockenen, weichen Tuch erlaubt.
- Verwenden
- Sie kein Wasser, keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## Lagerung und Transport

Das Produkt muss trocken gelagert und transportiert werden. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht. Warten Sie bis evtl. vorhandenes Kondensat verfliegen ist.

## Störungen und Hilfe

Wenn etwas nicht funktioniert...



**Gefahr! Gefahr für Leib und Leben!** Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Produkt nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgende Tabelle nach, bevor Sie sich an die Firma Brumberg wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Produkt funktioniert nicht	Keine Netzspannung?	Sicherung prüfen

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an Brumberg. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.



Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

- das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (flackerndes Licht, austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen)

## Entsorgung

### Produkt entsorgen

Produkte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen.

- Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.
- Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



### Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

## Technische Daten

Artikelnummer: 0065.63, 0065.08, 0065.64, 0065.25, 0065.07, 0065.02, 0065.17

Bezeichnung: NV-Einbaustrahler GX5,3 / max. 50W

Montageart:	Einbau	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LED	Spannung:	12 V
Lampenleistung:	max. 13 W	Fassung:	GX5.3
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Gehäusefarbe:	0065.02 chrom 0065.07 weiß 0065.08 schwarz 0065.17 strukturweiß 0065.25 alu matt 0065.63 champagner matt 0065.64 titan matt
		Werkstoff der Abdeckung:	---
Schwenkwinkel:	25°	Höhe/Tiefe:	- mm
Einbaulänge:	- mm	Außendurchmesser:	82 x 82 mm
Einbautiefe:	55 mm	Einbaubreite:	- mm
Gewicht:	0,085Kg	Einbaudurchmesser:	68 mm




Abb.:1




Abb.:2

