

RTS-Funkwandsender



Pure Shine Black Shine Silver Shine

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenenschutz, Markise, Garagentor, Einfahrtstor, Beleuchtung

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen separat erhältlich.

Smoove 1 IN RTS

Funkwandsender mit sensitiven Beührungstasten zur Ansteuerung von RTS-Antrieben bzw. RTS-Empfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden.

Betriebsspannung: 3 V

Batterietyp: CR2430

Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

Umgebung: trockene Wohnräume

Schutzzart: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Maße: 50 x 50 x 10 mm

Bezeichnung

Smoove 1 IN RTS Pure Shine

VE

1810873

Smoove 1 IN RTS Black Shine

1

1810902

Smoove 1 IN RTS Silver Shine

1810904



Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenenschutz, Markise, Garagentor, Einfahrtstor, Beleuchtung

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie (siehe auch Hinweis rechts)

Smoove Origin RTS

Funkwandsender mit Drucktasten zur Ansteuerung von RTS-Antrieben bzw. RTS-Empfängern, z. B. für Rollläden, Markisen, Tore oder Lampen. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden.

Betriebsspannung: 3 V

Batterietyp: CR2032

Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

Umgebung: trockene Wohnräume

Schutzzart: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Maße: 50 x 50 x 10 mm

Bitte beachten:

- Art.-Nr. 1810880 wird geliefert inkl. Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Smoove Rahmen
- Art.-Nr. 1811218 wird geliefert inkl. Befestigungsplatte für Smoove Rahmen und für andere Schalterprogramme – passender Adapterrahmen separat erhältlich

Bezeichnung

Smoove Origin RTS Pure inkl.

VE

1810880

Somfy Smoove Rahmen Pure

1

Smoove Origin IN RTS Pure

1811218