Gebrauchsanleitung

DE

Gehäuse
Helligkeits- und Temperatursensor
5467 00

System 3000

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

10867538 / 07.02.2020




Bild 1




Bild 2

Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Aufputzgehäuse geeignet zum einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT.

Produkteigenschaften

- Aufputzgehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035.
- Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Lichtleiter des Helligkeitssensors.

Montage

- Gehäusedeckel des Helligkeitssensors entfernen, siehe Gebrauchsanleitung des Helligkeitssensors.
- **2 Klebepads** übereinander auf die Unterseite des Helligkeitssensors aufkleben.

Bei Bedarf im Boden des Aufputzgehäuses die Kondenswasseröffnungen oben und unten öffnen.

- Boden des Aufputzgehäuse an einer Wand befestigen.
- Die Schutzfolie vom Klebepad des Helligkeitssensors abziehen.
- Helligkeitssensor (1) mit dem Lichtleiter (3) über der Freistelle des Aufputzgehäusedeckels (2) positionieren und festdrücken.

Achtung!
Darauf achten, dass sich der Lichtleiter (3) über der Freistelle im Aufputzgehäusedeckel (2) befindet.
Die Ergebnisse der Helligkeitsmessung werden sonst verfälscht.

- Deckel aufsetzen und festschrauben.

Technische Daten

Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-35 °C bis +80 °C
Abmessungen:	100 x 52 x 37 mm

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.