

WASSERFILTER

für Rommelsbacher Espresso Maschinen

Reines Wasser für volles Kaffeearoma



ROMMELSBACHER

Bei der Zubereitung von perfektem Espresso ist neben der Wahl der Bohne und des richtigen Mahlgrads auch die Qualität des Wassers entscheidend. Daher empfehlen wir für die Rommelsbacher Espresso Maschinen „Classico“ und „Automatico“ sowie für das Kaffee/Espresso Center „Duo deluxe“ die Verwendung unseres hochwertigen Wasserfilters. Der Filter reinigt und entmineralisiert das Wasser, sorgt dadurch für eine gleichbleibend gute Wasserqualität und beugt schnellem Verkalken des Gerätes vor. Das hochwertige Filtermaterial in der Kartusche bleibt für viele Wochen aktiv. Das Wechseldatum kann auf der Oberseite des Filters eingestellt werden; so ist gut ersichtlich, wie lange der Filter bereits in Gebrauch ist. Um eine einwandfreie Funktion der Maschine zu gewährleisten, ist ein regelmäßiger Wechsel des Wasserfilters empfehlenswert.



Passend für die Rommelsbacher Modelle



EKS 1500



EKS 2000



EKS 3000

Produktdaten:

- Type: EKF 1
- hochwertiges Filtergranulat mit Aktivkohle
- aktiv für viele Wochen (*Austausch je nach Wasserhärte nach 30 – 50 Litern, spätestens nach 2 Monaten*)
- Wechselanzeige auf der Oberseite des Filters
- Abmessungen (B x T x H): 5,5 x 3,8 x 10 cm
- EAN: 40 01797 206015